

# 3-Device Universal Remote Control

Control Remoto Universal de 3 Dispositivos

## OARNO3S User's Guide • Guía del Usuario

Contents
Step 1: Install your batteries2
Step 2: Program your remote
Auto Code Search3
Brand Code Search4
Direct Code Entry 5
Manual Code Search 6
Tour of the Remote 8
Advanced Functions9
Reassigning the DVD•VCR Key to
Control a VCR9
Volume Punch-Through9
Transport Key Punch-Through9
Code Retrieval 10
Channel Lock 10
Troubleshooting 11
Limited Lifetime Warranty 24
·
Contenido
Paso 1: Instale las baterías 13
Paso 2: Programe el control remoto 13
Búsqueda Automática de Códigos 14
Búsqueda de Códigos por Marca 15
Entrada Directa de Códigos 16
Búsqueda Manual de Códigos 17
Recorrido del control remoto 19
Funciones Avanzadas 20
Cómo Reasignar la Tecla DVD•VCR
para Manejar una VCR 20
Irrupción de Volumen 20
Irrupción de Teclas de Transporte 20
Bloqueo de Canales21
Recuperación de Códigos 21
Recuperación de Códigos 21

The OARN03S Universal Remote Control by One For All is a perfect way to simplify home entertainment. It lets you control up to three of your home entertainment devices from a single, easy-to-use remote.

# Step 1: Install your batteries

Your universal remote requires two AAA alkaline batteries (not included).

#### To install the batteries:

- Press and push the battery compartment cover to remove it.
- Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
- 3. Push the battery cover back into place.

#### **Battery Precautions:**

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Local and National Regulations.

# Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need to program it to control your devices. There are four ways you can program the universal remote to operate your devices:

- The Auto Code Search goes automatically through all the codes for the device you're trying to control. It's the easiest method, but it can sometimes take longer than some of the other programming methods.
- The Brand Code Search searches through the codes for select brands of devices. It's not as easy as the auto code search, but it can be faster.
- The **Direct Code Entry** lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device. It's not as easy as the other methods, but it's potentially the fastest method.
- The **Manual Code Search** lets you manually go through all the codes for the device you're trying to control.

#### Care and Maintenance

- · Keep the remote dry. If it gets wet, wipe it dry immediately.
- Use and store the remote only in normal temperature environments.
- · Handle the remote gently and carefully. Don't drop it.
- · Keep the remote away from dust and dirt.
- Wipe the remote with a damp cloth occasionally to keep it looking new.
- Modifying or tampering with the remote's internal components can cause malfunction and invalidate its warranty.


## **Auto Code Search**

The Auto Code Search goes automatically through all the codes for the device you're trying to control. When you find the one that operates your device, you can stop the search and store that code.

**TIPS:** Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT•CBL•DTC for satellite receivers, cable boxes or digital TV converters, and DVD•VCR for DVD players. To program the DVD•VCR key to control a PVR or VCR, see the Reassigning the DVD•VCR Key to Control a VCR section.

To exit without saving a new code at any point in the Auto Code Search, press the EXIT key.

- 1. Manually turn on the device you want to control.
- Press and hold the device key you want to program. The POWER key illuminates.



While you're holding down the device key, use your other hand to press and hold the remote's POWER key at the same time. The POWER key turns off.

- **3.** Wait until the POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
- 4. Point the remote directly at the front panel of the device you want to control. Press PLAY on the remote and wait 5 seconds. The remote is testing a batch of 10 codes on your device.

#### Did your device turn off?

YES: Go to step 5.

**NO:** Press PLAY again. The remote tests the next batch of 10 codes.

Keep pressing PLAY every 5 seconds until your device turns off

**5.** When your device turns off, press the REVERSE key on the remote and wait at least 2 seconds. The remote tries the last of the previous ten codes.

#### Did your device turn on?

**YES:** Press the STOP key. You're done! You've programmed this device key.

**NO:** Press REVERSE again. The remote tests the next code in the batch.

Keep pressing REVERSE every 2 seconds until your device turns back on. When it does, press STOP.

**Note:** If you accidentally press the REVERSE key after your device turns on, press the FORWARD key. Then, wait two seconds to see if your device turns off again.

#### NOTES

Throughout the programming of each key, be sure to keep the remote pointed at the IR sensor of the device you are currently programming the remote to control.

Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code. See the "Testing the Code for Maximum Functionality" section on the next page for more information.

During the Auto Code Search, the remote ignores keypresses that aren't part of the search.

The search times out after two minutes (the POWER key blinks four times and turns off, and the last programmed code under that device key is retained).

The POWER key blinks four times and turns off when the remote has gone through all the codes. The remote exits the Auto Code Search. If your device hasn't turned off yet, try a different search method.

#### **Testing the Code for Maximum Functionality**

- Try a variety of the device's functions with the remote. If some device features don't work, go to the next step to try a different code.
- Repeat the Auto Code Search Method from the beginning. When your device turns off, do not stop searching. Instead, with the unit now off, continue to press the PLAY key every 5 seconds until the unit turns back on.
- Once the unit turns back on, press the REVERSE key on the remote every 2 seconds until your device turns off again. When your device turns off again, press the STOP key.
- 4. Test the key's functionality again by attempting to control a variety of the device's functions. If the code that has been stored controls the majority of the device's functions, programming is complete. If the code stored does not give maximum functionality, try another code.


#### **Brand Code Search**

The Brand Code Search goes through only the codes for one of the select brands listed in the accompanying code list. If your brand of device is listed, this search can be very quick and easy.

TIPS: Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT•CBL•DTC for satellite receivers, cable boxes or digital TV converters, and DVD•VCR for DVD players. To program the DVD•VCR key to control a PVR or VCR, see the Reassigning the DVD•VCR Key to Control a VCR section.

To exit without saving a new code at any point in the Brand Code Search, press the EXIT key.

- 1. Manually turn on the device you want to control.
- Find your device's brand in the Brand Code list section of the accompanying code list. Circle the number for your brand and keep the list handy.
- **3.** Press and hold the device key you want to program. The POWER key illuminates.



While you're holding down the device key, use your other hand to press and hold the remote's POWER key at the same time. The POWER key turns off.

- Wait until the POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
- 5. Look at the numbers you circled for your device's brand code number. Press those numbers on the remote keypad.

**Note:** For single-digit brand codes, press the 0 key first (for example, 0-5 for 5).

6. Point the remote directly at the front panel of the device you want to control. Press POWER on the remote and wait 2 seconds. The remote is testing a single code for your device's brand.

#### Did your device turn off?

**YES:** Press the STOP key to store the code. You're done! You've programmed this device key.

**NO:** Press POWER again. The remote tests the next code for your brand.

Keep pressing POWER every 2 seconds until your device turns off. When it does, press STOP.

#### NOTES

Throughout the programming of each key, be sure to keep the remote pointed at the IR sensor of the device you are currently programming the remote to control.

Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code. See the "Testing the Code for Maximum Functionality" section below for more information.

During the Brand Code Search, the remote ignores keypresses that aren't part of the search.

The search times out after two minutes (the POWER key blinks four times and turns off, and the last programmed code under that device key is retained).

The POWER key blinks four times and turns off when the remote has gone through all the codes. The remote exits the Brand Code Search. If your device hasn't turned off yet, try a different search method.

#### **Testing the Code for Maximum Functionality**

- Try a variety of the device's functions with the remote. If some device features don't work, go to the next step to try a different code.
- Repeat the Brand Code Search from the beginning. When the device turns off for the first time, don't press the STOP key, which would store the same code. Instead, with the unit now off, continue to press the POWER key repeatedly until the unit turns back on.
- **3.** Once the unit turns back on, you have found another code that operates the device. Press the STOP key.
- **4.** Test the key's functionality again by attempting to control a variety of the device's functions. If the code that has been stored controls the majority of the device's functions, programming is complete. If the code stored does not give maximum functionality, try another code.

# **Direct Code Entry**

Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device. It's not as easy as the other methods, but it's potentially the fastest method.


TIP: Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT•CBL•DTC for satellite receivers, cable boxes or digital TV converters, and DVD•VCR for DVD players. To program the DVD•VCR key to control a PVR or VCR, see the Reassigning the DVD•VCR Key to Control a VCR section.

- 1. Manually turn on the device you want to control.
- Find the Code List that came with the remote. Locate the section for the type of device you're trying to program, and find your brand in that section. Circle the codes for your brand and keep them handy.

continues on next page...

Press and hold the device key you want to program (the POWER key illuminates).

While you're holding down the device key, use your other hand enter the first five-digit code for your brand in the code list (the POWER key turns off after the first digit).



**4.** When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.

#### Is the POWER key illuminated?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO, it blinked four times and turned off: You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

#### NOTES

Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code in the list.

Remember to enter the code for future reference in the box provided in the Code Retrieval section of this manual.

If your brand isn't listed in the code list, use one of the Code Search methods to program the remote control. (Refer to the Auto and Manual Code Search methods.)

If you release the device key any time during the Direct Code Entry procedure, the POWER key blinks four times, and the process is exited. The last programmed code under the device key is retained.

#### **Manual Code Search**

The Manual Code Search lets you go one-by-one through all the codes for the device you're trying to control. When you find the one that operates your device, you can stop the search and store that code.

**TIPS:** The Manual Code Search method may take a long time because the remote searches through all of the codes in its memory one-by-one. If your brand is listed in the Brand Codes or the Code Lists, first try the Brand Code Search or the Direct Code Entry method.

Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT•CBL•DTC for satellite receivers, cable boxes or digital TV converters, and DVD•VCR for DVD players. To program the DVD•VCR key to control a PVR or VCR, see the Reassigning the DVD•VCR Key to Control a VCR section. To exit without saving a new code at any point in the Manual Code Search, press the EXIT key.

- **1.** Manually turn on the device you want to control.
- Press and hold the device key you want to program. The POWER key illuminates



While you're holding down the device key, use your other hand to press and hold the remote's POWER key at the same time. The POWER key turns off.

- **3.** Wait until the remote's POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
- 4. Point the remote directly at the front panel of the device you want to control. Press POWER on the remote and wait 2 seconds. The remote is testing a single code for your device.

#### Did your device turn off?

**YES:** Press the STOP key to store the code. You're done! You've programmed this device key.

**NO:** Press POWER again. The remote tests the next code for your device.

Keep pressing POWER every 2 seconds until your device turns off. When it does, press STOP.

**TIP:** Because there are so many codes, you may have to press the POWER key many times—possibly hundreds of times

#### NOTES

Throughout the programming of each key, keep the remote pointed at the IR sensor of the device you are programming the remote to control.

Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code. See the "Testing the Code for Maximum Functionality" section below for more information.

During the Manual Code Search, the remote ignores keypresses that aren't part of the search.

The search times out after two minutes (the POWER key blinks four times and turns off, and the last programmed code under that device key is retained).

The POWER key blinks four times and turns off when the remote has gone through all the codes. The remote exits the Brand Code Search. If your device hasn't turned off yet, try a different search method.

#### **Testing the Code for Maximum Functionality**

- Try a variety of the device's functions with the remote. If some features of your devices don't work, go to the next step to try a different code.
- 2. Repeat the Manual Code Search and Entry Method from the beginning. When the device turns off for the first time, don't press the STOP key, which would store the same code. Instead, with the unit now off, continue to press the POWER key repeatedly until the unit turns back on.
- Once the unit turns back on, you have found another code that operates the device. Press the STOP key.
- **4.** Test the key's functionality again by trying a variety of functions. If the code controls the majority of the device's functions, programming is complete. If the code stored does not give maximum functionality, try another code.

## **Tour of the Remote**

In most cases, the keys on this remote perform the same functions as the keys on your original remotes once you've programmed this remote to operate your components. Many keys on this remote have other functions as well.



Illuminated **POWER** key serves as an indicator light to provide feedback.

Device keys (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR) put the remote in the right mode to control your device.

**GUIDE** and **MENU** put the remote in menu/guide mode; they also access the same features as the keys on your original remotes.

**EXIT** exits remote programming; it also performs the same functions as on your original remotes.

**Arrow keys** act as navigation keys in device guides and menu systems.

The INPUT-DIGITAL and — (dash) key has three functions: (1) it toggles through all the video sources connected to your TV; (2) when the remote is in VCR mode, this button toggles between VCR and the TV input; (3) when you're entering digital channel numbers directly, this button lets you separate the main channel number from the sub-channel number (such as 59.1).

#### IMPORTANT

Because this remote controls more than one device, you must first "tell" the remote which device you wish to operate. That means, if you wish to operate your TV, you must first press the TV key to put the remote in the TV Mode. The remote stays in that device mode until you press a different device key. For example, if your remote is in TV Mode and you want to operate the DVD player, you must press the DVD•VCR key to change device modes.

# **Advanced Functions**

# Reassigning the DVD•VCR Key to Control a VCR

The DVD•VCR key defaults to control a DVD player. If you want the DVD•VCR key to control a VCR, you must reassign it.

- Press and hold the DVD•VCR key. The POWER key illuminates. Keep holding down the DVD•VCR key.
- While holding down the DVD•VCR key, press and release the number 2 key on the keypad. The POWER key turns off.
- Release the DVD•VCR key. The POWER key blinks four times and then turns off. The DVD•VCR key is now set to control a VCR.
- Follow the directions in the auto, brand, direct entry, or manual code search to program the DVD•VCR key for your

# **Volume Punch-Through**

Volume punch-through allows the VOL and MUTE keys, when pressed in SAT•CBL•DTC or DVD•VCR modes, to "punch through" to TV. Volume punch-through occurs automatically and allows you to control the volume without exiting the current mode.

**Note:** Volume punch-through does not occur in cases where the component code has its own volume/mute controls, such as some satellite receivers.

# **Transport Key Punch-Through**

Transport key punch-through allows the transport keys (REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE, SKIP BACK, SLOW, and SKIP FWD), when pressed in TV or SAT•CBL•DTC modes, to "punch through" to DVD•VCR mode. Transport key punch-through occurs automatically and allows you to use the transport keys without exiting the current mode. For example, if the transport keys were last used in DVD mode and accessed again after pressing the TV key, they will punch through to the DVD.

**Note:** Transport key punch-through does not occur in cases where the device code has its own transport key data, such as a satellite receiver with a built-in DVR.

#### **Channel Lock**

Channel lock automatically sends channel commands, like the CH, LAST, and 0–9 number keys, to your satellite receiver, cable box, or digital TV converter when you're in TV mode. This can save you keypresses if you use a device other than your TV to change channels.

#### To turn channel lock on:

- Press and hold the device key for the device you use to change channels. While you're holding down this device key, use your other hand to press and hold the remote's CH up key at the same time.
- Wait until the remote's POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
- 3. Press ENTER to lock channel commands to this device.

#### To turn channel lock off:

- Press and hold the TV key. While you're holding down the TV key, use your other hand to press and hold the remote's CH down key at the same time.
- Wait until the remote's POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
- 3. Press ENTER to start changing channels with your TV.

## **Code Retrieval**

Once you've programmed the remote to control your devices, you may want to record the codes for future reference. If you used the Direct Code Entry method, this is easy. Just find the codes you entered and make a note of them in the boxes below. If you used one of the Code Search methods to program your remote or if you used the Direct Entry method but don't remember the code, you will need to retrieve each device's five-digit code. Retrieving the actual code and writing it down will save you time if you ever need to program the remote again. If the codes are recorded, you can use the Direct Entry method to reprogram your remote to control your devices, which is quick and easy.

- Press and hold the device key (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR) whose code you wish to retrieve. The POWER key illuminates. Keep pressing the device key.
- While holding the device key down, press and hold the INFO key. The POWER key turns off. After holding down both keys for three seconds, the POWER key turns back on.
- 3. Release both keys. The POWER key remains on.
- 4. Starting with the number 1 key, press and release each number key on the keypad in the following order: 1-9, then 0. The number that causes the POWER key to blink is the first number of the code. As you find each number of the code, write it down for future reference.

**Note:** All TV codes begin with the number 1; all VCR and DVR codes begin with the number 2; all DVDs, the number 3; and all satellite receivers, cable boxes and DTV converters, the number 5.

Repeat step 4 until you have retrieved all five numbers in the code. After the fifth number is retrieved, the POWER key blinks briefly, then turns off.

**TIP:** To exit the Code Retrieval Mode at any time, press the EXIT key.

Note: If you press an invalid key during the Code Retrieval process, the remote will not respond. If you do not press a valid Code Retrieval key (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR, INFO, EXIT), Code Retrieval times out after 15 seconds. The POWER key blinks four times, and then turns off.

#### **Quick Code Reference**

Device Type	Code

# **Troubleshooting**

#### Problem: The remote does not operate your device.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR). This tells the remote which device to operate.
- Remove any obstacles between the remote and the device.
   Make sure you're aiming the remote at the device's IR sensor.
- Make sure the batteries are fresh and are properly installed.
   Replace the batteries with two new AAA batteries, if necessary (see the Battery Installation section).

# Problem: The remote can't be programmed to operate your device.

- If you are testing the remote while programming it, you may be too far away from the device or at a wrong angle. There must be an unobstructed path between the remote and the IR sensor on the device. Move closer and make sure you point the remote at the device you're trying to control.
- If you're using the Direct Entry programming method to enter the codes for your brand and the unit is still not functioning properly, try the auto, brand, or manual search method.
- To control combo units, like TV/VCRs or TV/DVDs, you must program the individual corresponding device keys to control each part of the combo unit. Once programmed successfully, the TV key controls the TV functions, and the DVD•VCR key controls the VCR or DVD functions.
- Make sure the batteries are fresh and are properly installed.

# Problem: The remote doesn't perform commands properly.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR). This tells the remote which device to operate.
- Make sure device is ready (for example, the DVD player has a disc loaded).
- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in.
- If you're trying to enter a channel number directly, try
  pressing the ENTER key after entering the channel number as
  this is a requirement of certain models and brands.
- There is a possibility that a programmed code may only be able to control some of your device features (for example, only turns a device on and off). To confirm that the device key is programmed with the correct code for maximum functionality, test the device. Attempt to control a variety of the device's functions with the remote. If some of the

features of your devices don't work, try programming the remote with a different code in the list using the Direct Code Entry Method, until you find the code that allows the remote to control the majority of your device's functions. Different codes can provide different levels of functionality.

# Problem: The POWER key does not light when you press a key.

- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in.
- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR). This tells the remote which device to operate.
- Make sure the batteries are fresh and are properly installed.
   Replace the batteries with two new AAA batteries, if necessary (see the Battery Installation section).

#### Problem: The remote will not change channels on device.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR). This tells the remote which device to operate.
- Press the ENTER key after you enter a channel number.
- Remove any obstacles between the remote and the device.
   Make sure to aim the remote at the IR sensor on the device.

# Problem: The device's menu does not appear on the TV screen.

- Make sure you have connected the device to your TV properly and selected the correct input. (See your devices' Owner's Manuals for proper connection procedures.)
- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR). This tells the remote which device to operate.
- Menu access isn't supported for all brands. You may need to use your original remote control to access menu functions for some devices.

For more information, please visit www.oneforall.com Consumer Help Line: 1 (800) 315-0990

## **Additional Information**

ONE FOR ALL® is the registered trademark of Universal Electronics Inc. Audiovox Accessories Corporation is the Licensee of the ONE FOR ALL® brand for North America.

© 2010 by Universal Electronics Inc. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in any retrieval system, or translated to any language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, manual, or otherwise, without the prior written permission of Universal Electronics Inc.

The One For All® 3-Device Universal Remote Control is compatible for use in North America, excluding Mexico.

This One For All® 3-Device Universal Remote Control is covered by one or more of the following US Patents: 6,587,067 6,496,135 5,515,052 5,959,751 6,587,067 5,481,256

OARN03S 1/10

El Control Remoto Universal OARN03S de One For All es una manera perfecta de simplificar el entretenimiento en el hogar. Esta unidad le permite manejar hasta 3 dispositivos de entretenimiento en el hogar desde un solo control remoto fácil de usar.

# Paso 1: Instale las baterías

El control remoto necesita dos baterías alcalinas AAA (no suministradas).

#### Para instalar las baterías:

- Oprima y empuje la tapa del compartimiento de las baterías para removerla.
- Inserte las baterías, cerciorándose de que las polaridades

   (+) y (-) correspondan con el diagrama que aparece en el compartimiento de las baterías.
- 3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías en su posición.

#### Precauciones sobre las Baterías:

- No combine baterías nuevas y viejas.
- No combine diferentes tipos de baterías: alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Siempre remueva de inmediato baterías viejas, débiles o desgastadas, y recíclelas o deséchelas según lo disponen las normas locales y nacionales.

# Paso 2: Programe el control remoto

Para utilizar este control remoto universal con su sistema de entretenimiento en el hogar, necesitará primero programarlo para manejar sus dispositivos. Para programar el control remoto universal para manejar sus dispositivos, utilice uno de los cuatro métodos a continuación.

- La Búsqueda Automática de Códigos recorre automáticamente todos los códigos del dispositivo que desea manejar. Éste es el método más fácil, pero a veces toma más tiempo que algunos de los demás métodos de programación.
- La Búsqueda de Códigos por Marca busca a través de los códigos según la marca de dispositivos seleccionada. No es tan fácil como la búsqueda de códigos automática, pero muchas veces puede ser más rápida.
- La Entrada Directa de Códigos le permite ingresar un código de la lista de códigos suministrada para la marca de su dispositivo. No es tan fácil como los otros métodos, pero es posiblemente el más rápido.
- La Búsqueda Manual de Códigos le permite recorrer manualmente todos los códigos del dispositivo que desea manejar.

#### Cuidado y Mantenimiento

- Mantenga el control remoto seco. Si se moja, séquelo inmediatamente.
- Utilice y almacene el control remoto únicamente en entornos de temperatura normal.
- Maneje el control remoto de forma cuidadosa.
   No lo deje caer.
- Mantenga el control remoto resguardado del polvo y la suciedad.
- Limpie el control remoto con un paño húmedo de vez en cuando para mantenerlo en buenas condiciones de operación.
- Modificar o sabotear los componentes internos del control remoto podría ocasionar desperfectos y anular la garantía.


# Búsqueda Automática de Códigos

La Búsqueda Automática de Códigos recorre automáticamente todos los códigos del dispositivo que desea manejar. Cuando encuentre el que maneja su dispositivo, puede detener la búsqueda y guardar el código.

CONSEJOS: Cada tecla de dispositivo está asociada a un tipo de dispositivo—TV está configurada para buscar TV, SAT•CBL•DTC para receptores de satélite, aparatos de cable o convertidores de TV digital y DVD•VCR para lectores de DVD. Para programar la tecla DVD•VCR para manejar un PVR o VCR, consulte la sección Cómo Reasignar la Tecla DVD•VCR para Manejar una VCR.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda Automática de Códigos sin guardar un código nuevo, oprima la tecla EXIT.

- 1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.
- Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar. La tecla POWER se ilumina.



A la vez que sostiene la tecla de dispositivo, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla POWER del control remoto. La tecla POWER se apaga.

- **3.** Espere hasta que la tecla POWER se ilumine y permanezca iluminada. Luego, suelte ambas teclas.
- 4. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla PLAY del control remoto y espere 5 segundos. El control remoto está probando un grupo de 10 códigos para el dispositivo.

#### ¿Se apagó el dispositivo?

Sí: Vava al Paso 5.

**NO:** Oprima PLAY nuevamente. El control remoto prueba el próximo grupo de 10 códigos.

Continúe oprimiendo PLAY cada 5 segundos hasta que el dispositivo se apague.

 Cuando el dispositivo se apague, oprima la tecla REVERSE del control remoto y espere por lo menos 2 segundos. El control remoto prueba el último código del grupo anterior de 10 códigos.

#### ¿Se encendió el dispositivo?

**SÍ:** Oprima la tecla STOP. ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

**NO:** Oprima REVERSE nuevamente. El control remoto prueba el próximo código en el grupo de códigos.

Continúe oprimiendo REVERSE cada 2 segundos hasta que el dispositivo se encienda. Cuando se encienda, oprima STOP.

**Aviso:** Si oprime accidentalmente la tecla REVERSE luego de que el dispositivo se encienda, oprima la tecla FORWARD. Luego, espere dos segundos para ver si su dispositivo se vuelve a apagar.

#### NOTAS

A través de la programación de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está actualmente programando con el control remoto

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo esté programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección "Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad" a continuación.

Durante la Búsqueda Automática de Códigos, el control remoto ignora la opresión de teclas que no son parte de la búsqueda.

La búsqueda se detendrá luego de dos minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo).

La tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga cuando el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda Automática de Códigos. Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de búsqueda diferente.

#### Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

- Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones del dispositivo, vaya al próximo paso e intente un código diferente.
- 2. Repita la Búsqueda Automática de Códigos desde el comienzo. Cuando su dispositivo se apague, no detenga la búsqueda. En vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla PLAY cada 5 segundos hasta que la unidad se vuelva a encender.
- Cuando se vuelva a encender la unidad, oprima la tecla REVERSE en el control remoto cada 2 segundos hasta que el dispositivo se vuelva a apagar. Cuando el dispositivo se vuelva a apagar, oprima la tecla STOP.
- 4. Nuevamente, pruebe la funcionalidad de la tecla intentando controlar una variedad de funciones del dispositivo. Si el código que se ha almacenado controla la mayoría de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la programación. Si el código guardado no brinda una máxima funcionalidad, intente otro código.


## Búsqueda de Códigos por Marca

La Búsqueda de Códigos por Marca recorre sólo los códigos de una de las marcas seleccionadas que aparecen en la lista de códigos suministrada. Si la marca del dispositivo aparece en la lista, posiblemente la búsqueda se llevará a cabo de manera fácil y rápida.

CONSEJOS: Cada tecla de dispositivo está asociada a un tipo de dispositivo—TV está configurada para buscar TV, SAT•CBL•DTC para receptores de satélite, aparatos de cable o convertidores de TV digital y DVD•VCR para lectores de DVD. Para programar la tecla DVD•VCR para manejar un PVR o VCR, consulte la sección Cómo Reasignar la Tecla DVD•VCR para Manejar una VCR.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda de Códigos por Marca sin guardar un código nuevo, oprima la tecla EXIT.

- 1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.
- 2. Encuentre la marca del dispositivo en la sección de Códigos por Marca de la lista de códigos suministrada. Marque con un círculo el número de la marca y mantenga la lista a mano.
- **3.** Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar. La tecla POWER se ilumina.



A la vez que sostiene la tecla de dispositivo, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla POWER del control remoto. La tecla POWER se apaga.

- **4.** Espere hasta que la tecla POWER del control remoto se ilumine y permanezca iluminada. Luego, suelte ambas teclas.
- Fíjese en los números que marcó para el número de código de la marca del dispositivo. Oprima dichos números en el teclado del control remoto.

**Aviso:** Para los códigos de marca de un solo dígito, oprima la tecla 0 primero (por ejemplo, 0-5 para 5).

6. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos. El control remoto está probando un código para la marca del dispositivo.

#### ¿Se apagó el dispositivo?

**SÍ:** Oprima la tecla STOP para guardar el código. ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

**NO:** Oprima POWER nuevamente. El control remoto prueba el próximo código para su marca.

Continúe oprimiendo POWER cada 2 segundos hasta que el dispositivo se apaque. Cuando se apaque, oprima STOP.

#### NOTAS

A través de la programación de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está actualmente programando con el control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo esté programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección "Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad" a continuación.

Durante la Búsqueda de Códigos por Marca, el control remoto ignora la opresión de teclas que no son parte de la búsqueda. La búsqueda se detendrá luego de dos minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo).

La tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga cuando el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda de Códigos por Marca. Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de búsqueda diferente.

#### **Testing the Code for Maximum Functionality**

- 1. Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones de sus dispositivos, vaya al próximo paso e intente un código diferente.
- 2. Repita la Búsqueda de Códigos por Marca desde el comienzo. Cuando el dispositivo se apague por primera vez, no oprima la tecla STOP, con la cual quedaría guardado el mismo código. En vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla POWER repetidamente hasta que la unidad se vuelva a encender.
- **3.** Si se vuelve a encender la unidad, habrá encontrado otro código que puede manejar ese dispositivo. Oprima STOP.
- 4. Pruebe la funcionalidad de la tecla nuevamente intentando una variedad de funciones. Si el código controla la mayoría de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la programación. Si el código guardado no brinda una máxima funcionalidad, intente otro código.


# Entrada Directa de Códigos

La Entrada Directa de Códigos le permite ingresar un código de la lista de códigos suministrada para la marca de su dispositivo. No es tan fácil como los otros métodos, pero es posiblemente el más rápido.

CONSEJO: Cada tecla de dispositivo está asociada a un tipo de dispositivo—TV está configurada para buscar TV, SAT•CBL•DTC para receptores de satélite, aparatos de cable o convertidores de TV digital y DVD•VCR para lectores de DVD. Para programar la tecla DVD•VCR para manejar un PVR o VCR, consulte la sección Cómo Reasignar la Tecla DVD•VCR para Manejar una VCR.

- 1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.
- Encuentre la Lista de Códigos suministrada con el control remoto. Encuentre la sección para el tipo de dispositivo que desea programar, y localice la marca en esa sección. Marque con un círculo los códigos para la marca y manténgalos a mano.

**3.** Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar (la tecla POWER se ilumina).



Mientras oprime la tecla de dispositivo, ingrese con la otra mano el primer código de cinco dígitos para la marca de la lista de códigos (la tecla POWER se apaga luego del primer dígito).

**4.** Cuando haya ingresado el código de cinco dígitos, continúe oprimiendo la tecla de dispositivo y observe la tecla POWER.

#### ¿Se iluminó la tecla POWER?

**SÍ:** ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

No, parpadeó cuatro veces y se apagó: Ha ingresado un número de código que no se encuentra en las listas de códigos u omitió un paso en el procedimiento de entrada de códigos. Intente el paso 3 nuevamente.

#### NOTAS

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo esté programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código de la lista.

Recuerde ingresar el código para referencia futura en el recuadro provisto en la sección Recuperación de Códigos de este manual. Si la marca de su dispositivo no aparece en la lista de códigos, utilice uno de los métodos de Búsqueda de Códigos para programar el control remoto. (Consulte los métodos de Búsqueda Automática y Manual de Códigos)

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se sale del proceso. Se retendrá el último código programado bajo la tecla de dispositivo.

# **Búsqueda Manual de Códigos**

La Búsqueda Manual de Códigos le permite recorrer uno por uno todos los códigos del dispositivo que desea manejar. Cuando encuentre el que maneja su dispositivo, puede detener la búsqueda y guardar el código.

CONSEJOS: El método de Búsqueda Manual de Códigos podría tomar más tiempo porque el control remoto busca a través de todos los códigos en su memoria uno por uno. Si su marca aparece en las Listas de Códigos por Marca o Listas de Códigos, intente primero la Búsqueda de Códigos por Marca o el método de Entrada Directa de Códigos.


Cada tecla de dispositivo está asociada a un tipo de dispositivo—TV está configurada para buscar TV, SAT•CBL•DTC para receptores de satélite, aparatos de cable o convertidores de TV digital y DVD•VCR para lectores de DVD. Para programar la tecla DVD•VCR para manejar un PVR o VCR, consulte la sección Cómo Reasignar la Tecla DVD•VCR para Manejar una VCR.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda Manual de Códigos sin guardar un código nuevo, oprima la tecla EXIT.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

continúa en la página siguiente...

 Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar. La tecla POWER se ilumina.



A la vez que sostiene la tecla de dispositivo, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla POWER del control remoto. La tecla POWER se apaga.

- **3.** Espere hasta que la tecla POWER del control remoto se ilumine y permanezca iluminada. Luego, suelte ambas teclas.
- Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos.

#### ¿Se apagó el dispositivo?

**SÍ:** Oprima la tecla STOP para guardar el código. ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

**NO:** Oprima POWER nuevamente. El control remoto prueba el próximo código para su dispositivo.

Continúe oprimiendo POWER cada 2 segundos hasta que el dispositivo se apague. Cuando se apague, oprima STOP.

**CONSEJO:** Debido a la gran cantidad de códigos, quizás necesite oprimir la tecla POWER varias veces-posiblemente cientos de veces.

#### NOTAS

A través de la programación de cada tecla, mantenga el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está programando con el control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo esté programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección "Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad" a continuación.

Durante la Búsqueda Manual de Códigos, el control remoto ignora la opresión de teclas que no son parte de la búsqueda.

La búsqueda se detendrá luego de dos minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo).

La tecla POWER parpadea cuatro veces y se apaga cuando el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda Manual de Códigos. Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de búsqueda diferente.

#### Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

- Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones del dispositivo, vaya al próximo paso e intente un código diferente.
- 2. Repita el Método de Búsqueda Manual de Códigos desde el comienzo. Cuando haya encontrado el código que vuelva a encender el dispositivo, no oprima la tecla STOP, con la cual quedaría guardado el mismo código. En vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla POWER repetidamente hasta que la unidad se vuelva a encender.
- **3.** Si se vuelve a encender la unidad, habrá encontrado otro código que puede manejar ese dispositivo. Oprima la tecla STOP.
- 4. Nuevamente, pruebe la funcionalidad de la tecla intentando controlar una variedad de funciones del dispositivo. Si el código que se ha almacenado controla la mayoría de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la programación. Si el código guardado no brinda una máxima funcionalidad, intente otro código.

## Recorrido del control remoto

En la mayoría de los casos, las teclas del control remoto desempeñan las mismas funciones que las teclas de los controles remotos originales una vez programa este control remoto para manejar los componentes. La mayoría de las teclas de este control remoto tienen otras funciones.



La tecla **POWER** iluminada sirve de luz indicadora para ofrecer retroalimentación.

Las teclas de dispositivo (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR) ponen el control remoto en el modo correcto para manejar el dispositivo.

GUIDE y MENU ponen el control remoto en el modo menú/guía; además logran acceso a las mismas funciones que las teclas de los controles remotos originales.

**EXIT** sale de la programación del control remoto; además, desempeña las mismas funciones que en los controles remotos originales.

Las teclas de flechas se utilizan para navegar a través de los sistemas de menús y guías de los componentes

La tecla INPUT-DIGITAL y — (guión) tiene tres funciones: (1) alterna entre todas las fuentes de video conectadas al televisor; (2) cuando el control remoto se encuentra en el modo VCR, este botón alterna entre la entrada VCR y TV; (3) cuando ingresa directamente números de canales digitales, este botón le permite separar el número del canal principal del número del canal secundario (tal como 59.1).

#### IMPORTANTE

Dado que este control remoto maneja más de un dispositivo, deberá primero "indicarle" al control remoto cuál dispositivo desea manejar. En otras palabras, si desea manejar el televisor, deberá primero oprimir la tecla TV para poner el control remoto en el Modo TV. El control remoto permanece en ese modo de dispositivo hasta que oprima una tecla de dispositivo diferente. Por ejemplo, si el control remoto se encuentra en el Modo TV y desea manejar el Lector de DVD, deberá oprimir la tecla DVD•VCR para cambiar los modos de dispositivo.

#### **Funciones Avanzadas**

# Cómo Reasignar la Tecla DVD•VCR para Manejar una VCR

La tecla DVD•VCR viene preestablecida de fábrica para manejar un Lector de DVD. Si desea que la tecla DVD•VCR maneje una VCR, deberá reasignarla.

- Oprima y sostenga la tecla DVD•VCR. La tecla POWER se encenderá. Continúe sosteniendo la tecla de DVD•VCR
- Mientras sostiene la tecla DVD•VCR, oprima y suelte la tecla numérica 2 en el teclado. La tecla POWER se apagará.
- Suelte la tecla DVD•VCR. La tecla POWER parpadea cuatro veces y luego se apaga. La tecla DVD•VCR está ahora configurada para manejar una VCR.
- 4. Observe las instrucciones de la búsqueda de códigos automática, por marca, manual o entrada directa para programar la tecla DVD•VCR para su VCR.

# Irrupción de Volumen

Irrupción de volumen le permite a las teclas VOL y MUTE, cuando se oprimen en los modos SAT•CBL•DTC o DVD•VCR "irrumpir" al TV. Irrupción de volumen ocurre automáticamente y le permite controlar el volumen sin tener que salir del modo actual.

**Aviso:** Irrupción de Volumen no ocurre en casos donde el código del componente tiene sus propios controles de volumen/silencio, tal como algunos receptores de satélite.

# Irrupción de Teclas de Transporte

La irrupción de teclas de transporte les permite a las teclas de transporte (REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE, SKIP BACK, SLOW, y SKIP FWD), cuando se oprimen en los modos TV o SAT•CBL•DTC, "irrumpir" al modos DVD•VCR. La irrupción de teclas de transporte ocurre automáticamente y le permite utilizar las teclas de transporte sin tener que salir del modo actual. Por ejemplo, si la última vez que se utilizaron las teclas de transporte fue en el modo DVD y se accesaron nuevamente luego de oprimir la tecla TV, éstas irrumpirán al DVD.

**Aviso:** La Irrupción de Teclas de Transporte no ocurre donde el código del componente tenga su propia información de tecla de transporte, tal como un receptor de satélite con un DVR integrado.

# **Bloqueo de Canales**

Bloqueo de Canales envía automáticamente comandos de canal, tales como CH, LAST y las teclas numéricas 0-9, a su receptor de satélite, aparato de cable o convertidor de TV digital cuando se encuentra en el modo TV. Esto puede ahorrarle opresiones de teclas si utiliza un dispositivo diferente a su televisor para cambiar canales.

#### Para activar el bloqueo de canales:

- Oprima y sostenga la tecla de dispositivo para el dispositivo que utiliza para cambiar canales. A la vez que sostiene esta tecla de dispositivo, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla CH arriba del control remoto.
- Espere hasta que la tecla POWER del control remoto se ilumine y permanezca iluminada. Luego, suelte ambas teclas.
- Oprima ENTER para bloquear los comandos de canal para este dispositivo.

#### Para desactivar el bloqueo de canales:

- Oprima y sostenga la tecla TV. A la vez que sostiene la tecla TV, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla CH abajo del control remoto.
- 2. Espere hasta que la tecla POWER del control remoto se ilumine y permanezca iluminada. Luego, suelte ambas teclas.
- Oprima ENTER para comenzar a cambiar canales con su televisor.

# Recuperación de Códigos

Una vez haya programado el control remoto para manejar sus dispositivos, se recomienda anotar los códigos para futura referencia. Si utilizó el método de Entrada Directa de Códigos, es muy sencillo. Simplemente encuentre los códigos que ingresó y anótelos en los recuadros a continuación. Si utilizó uno de los métodos de Búsqueda de Códigos para programar el control remoto o si utilizó el método de Entrada Directa pero no recuerda el código, necesitará recuperar el código de cinco dígitos de cada uno de los dispositivos. Recuperar y anotar el código real le ahorrará tiempo si alguna vez necesita volver a programar el control remoto. Si anota los códigos, puede utilizar el método de Entrada Directa para volver a programar el control remoto a fin de manejar otros dispositivos, un proceso rápido y sencillo.

- Oprima y sostenga la tecla de dispositivo (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR) cuyo código desea recuperar. La tecla POWER se encenderá. Continúe oprimiendo la tecla de dispositivo.
- Mientras sostiene la tecla de dispositivo, oprima y sostenga la tecla INFO. La tecla POWER se apagará. Luego de sostener ambas teclas durante tres segundos, la tecla POWER se encenderá nuevamente.
- 3. Suelte ambas teclas. La tecla POWER permanece encendida.
- 4. Comenzando con la tecla numérica 1, oprima y suelte cada tecla numérica en el teclado en el siguiente orden 1-9, luego 0. El número que hace que la tecla POWER parpadee es el primer número del código. Mientras encuentra los números del código, anótelos para referencia futura.

**Aviso:** Todos los códigos de TV comienzan con el número 1; todos los códigos de VCR y DVR comienzan con el número 2; todos los códigos de lectores de DVD, con el número 3; y todos los códigos de receptores de satélite, aparatos de cable y convertidores de TV digital, con el número 5.

 Repita el paso 4 hasta haber recuperado los cinco números del código. Luego de recuperar el quinto número, la tecla POWER parpadea brevemente, y luego se apaga.

**CONSEJO:** Para salir del Modo de Recuperación de Códigos en cualquier momento, oprima la tecla EXIT.

Aviso: Si oprime una tecla inválida durante el proceso de Recuperación de Códigos, el control remoto no responderá. Si no oprime una tecla de Recuperación de Códigos válida, (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR, INFO, EXIT), la Recuperación de Códigos se detendrá al cabo de 15 segundos. La tecla POWER parpadea cuatro veces y luego se apaga.

Referencia	Rápida	de	Códigos
------------	--------	----	---------

Tipo de Dispositivo	Código

## Resolución de Problema

#### Problema: El control remoto no maneja su dispositivo.

- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.
- Retire los obstáculos ubicados entre el control remoto y el dispositivo. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al sensor infrarrojo del dispositivo.
- Asegúrese que las baterías estén cargadas y debidamente instaladas. Reemplace las baterías con dos baterías AAA nuevas, de ser necesario (consulte la sección Instalación de las Baterías).

# Problema: El control remoto no puede programarse para manejar su dispositivo.

- Si está probando el control remoto mientras lo está programando, podría estar demasiado alejado del dispositivo o en un ángulo incorrecto. Deberá haber una trayectoria sin obstáculos entre el control remoto y el sensor infrarrojo del dispositivo. Acérquese más y asegúrese de apuntar directamente al dispositivo que está intentando manejar.
- Si está utilizando el método de programación de Entrada Directa para ingresar los códigos para su marca y la unidad aún no funciona debidamente, intente el método de búsqueda automática, por marca o manual.
- Para manejar unidades de combinación tales como TV/VCR o TV/ DVD, deberá programar las teclas de dispositivo correspondientes individuales para manejar cada parte de la unidad de combinación. Una vez programadas de manera exitosa, la tecla TV maneja las funciones del televisor, y la tecla DVD•VCR maneja las funciones del Lector de DVD y VCR.
- Asegúrese que las baterías estén cargadas y debidamente instaladas

#### Problema: El control remoto no ejecuta los comandos debidamente.

- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.
- Asegúrese que el dispositivo se encuentre listo (por ejemplo, el Lector de DVD tenga un disco cargado).
- Puede haber oprimido una tecla inválida para el modo en que se encuentra el control remoto.
- Si está tratando de ingresar directamente un número de canal, intente oprimir la tecla ENTER luego de ingresar el número del canal ya que algunas marcas y modelos requieren esta acción.
- Existe la posibilidad de que un código programado pueda manejar únicamente algunas de las funciones del dispositivo (por ejemplo, sólo enciende y apaga un dispositivo). Para confirmar que la tecla de dispositivo ha sido programada con el código correcto para obtener máxima funcionalidad, pruebe el dispositivo. Intente manejar una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si algunas de las funciones de sus dispositivos no trabajan, intente programar el control remoto con un código diferente en la lista a través del Método de Entrada Directa de Códigos hasta que encuentre el código que le

permita al control remoto manejar la mayoría de las funciones del dispositivo. Diferentes códigos pueden proporcionar diferentes niveles de funcionalidad.

# Problema: La tecla POWER no se ilumina cuando oprime una tecla.

- Puede haber oprimido una tecla inválida para el modo en que se encuentra el control remoto.
- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.
- Asegúrese que las baterías estén cargadas y debidamente instaladas. Reemplace las baterías con dos baterías AAA nuevas, de ser necesario (consulte la sección Instalación de las Baterías).

# Problema: El control remoto no cambia canales en el dispositivo.

- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.
- Oprima la tecla ENTER luego de haber ingresado un número de canal.
- Retire los obstáculos ubicados entre el control remoto y el dispositivo. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al sensor IR del dispositivo.

# Problema: El menú del dispositivo no aparece en la pantalla del televisor.

- Asegúrese de haber conectado debidamente el dispositivo al televisor y haber seleccionado la entrada correcta. (Consulte el Manual del Propietario de los dispositivos para informarse sobre los procedimientos de conexión correctos.)
- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SAT-CBL-DTC, DVD-VCR). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.
- El acceso a los menús no es respaldado por todas las marcas.
   Posiblemente sea necesario utilizar el control remoto original para lograr acceso a las funciones de menú de algunos dispositivos.

Para obtener mayor información, visite www.oneforall.com Línea de Ayuda para el Cliente: 1 (800) 315-0990

#### Información Adicional

ONE FOR ALL® es la marca comercial registrada de Universal Electronics Inc. Audiovox Accessories Corporation es la concesionaria de la marca ONE FOR ALL® para EE.UU. y Canadá.

Copyright 2010 por Universal Electronics Inc. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en ningún sistema de recuperación, o traducida a cualquier idioma, en ninguna forma o medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, óptico, manual o de otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Universal Electronics Inc.

El Control Remoto Universal One For All® para 3 dispositivos es compatible para su uso en América del Norte, excepto México. Este Control Remoto Universal One For All® para 3 dispositivos está cubierto por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: 6,587,067 6,496,135 5,515,052 5,959,751 6,587,067 5,481,256 OARNO3S 1/10

# Code Lists / Liste des codes / Lista de Códigos

# Brand Code List / Liste des codes de marque / Lista de Códigos de Marcas

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search and Entry method outlined in the User's Guide.

Les codes de marques sont utilisés pour la programmation à l'aide de la recherche du code de marque et de la méthode d'entrée décrite dans le Guide de l'utilisateur.

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando los métodos de búsqueda y entrada de códigos de marcas, resaltado en la quía del usuario.

Code	TV	DVD	VCR/DVR	SAT/CBL
01	RCA, GE, PROSCAN	RCA, GE, PROSCAN	RCA, GE, PROSCAN	RCA, GE, PROSCAN
02	Hitachi	Apex	JVC	Motorola
03	Insignia	Insignia	Magnavox, Philips	DirecTV
04	JVC	JVC	Mitsubishi	Dish Network System/ Echostar
05	LG	LG	Panasonic	General Instruments
06	Magnavox, Philips	Magnavox, Philips	Samsung	Hughes Network Systems
07	Mitsubishi	Memorex	Sharp	Scientific Atlanta, Cisco
08	Panasonic	Panasonic	Sony	Magnavox, Philips
09	Samsung	Pioneer	TIVO	Amino, ADB
10	Sanyo	Samsung	Toshiba	Panasonic
11	Sharp	Sanyo		
12	Sony	Sharp		
13	Sylvania, Emerson	Sony		
14	Toshiba	Sylvania		
15	Vizio	Toshiba		

# TV

Admiral 10	
Advent	
Akai 11675, 10	
AOC 11365, 11589, 12	2014, 12087
Apex Digital 10156, 10748, 10	0767, 12397
Astar	11738
Audiovox 10451, 10802, 10846, 10875, 11937, 1	1951, 11952
Aventura	
Axion	
Broksonic	
Carver	
Celebrity	
Coby12306, 12315, 12340, 12343, 12	
Commercial Solutions	
Crosley	
Curtis	
Curtis Mathes 10047, 10054, 10451, 10	12332
	114/, 1134/
Dell 11264, 1	
Denon	
Dish Network	
Dumont	
Durabrand 10463, 10178, 10	0171, 11034
Dynex 11463, 11785, 11810, 12	
Electroband	
Electrograph	
Electrohome	10463
Emerson 11864, 10017, 10451, 10	)463, 10178,
10171, 11661, 11394, 1	
Emprex	11422
Envision 10813, 11365, 11589, 12	
ESA 10171, 1	
Fujitsu	10809
Funai 10000, 10171, 1	1271, 11963
Gateway 1	
GE11447, 10047, 10451, 10	0178, 11347
GFM 10171, 1	1963, 12167
Gibralter	10017
Go Video	10886
GoldStar	10178
Haier 11034, 11748, 1	1749. 12309
Hallmark	
Hannspree 1	
Harman/Kardon	
Havermy	
Helios	
Hello Kitty	
Hewlett Packard1	
Hisense	
Hitachi	
HP	
iLo1	
ILU	1004, 11330

finity	10054	
	11990	
nsignia	11423, 11564, 10171, 11204,	
	11517, 11892, 11963, 12002, 12049	
nteq	10017	
3L		
CB	10000	1
ensen	10761	
/C 1	0463, 10053, 10731, 11253, 11601, 11774, 12271	
DS	11498	
	10767	
G	11423, 10017, 10178, 10856, 12358, 12424	
XI	10047, 10054, 10156, 10178	
1AG	11498	
lagnavox	11454, 11866, 10054, 10802, 11198,	
	11254, 11365, 11944, 11963, 11990, 12372	
larantz	11454, 10054	
	11755	
	10178, 10145	
	10047, 10017	
	11704, 11797	
levia		
ntimus		
11011	10250, 11480, 11457, 11271, 11941, 11946	
	10054, 10171, 11271, 11394, 11963	
ioneer		
	11498, 11766, 12002, 12121	
	10451, 11661	
rıma	10761, 11785	
	11447, 10047, 11347, 12147, 12256	
	11498	
	10047, 10178	
	1447, 10047, 10093, 10679, 11047, 11147, 11247,	
	1781, 11948, 11953, 12002, 12187, 12247, 12434	
ealistic	10178	

Samno	11755
SampoSamsung	10702 10178 11060 12051
Sansui	10/63 10171 11/09
Sanyo	
Sceptre	
Scotch	
SCOTCH	101/8
Scott 10047,	10178, 11711
Sharp	
Sheng Chia	10093
Sherwood	
Sony	
Soundesign	
Sova	11952
Soyo	11520, 11826
Spectroniq	11498
Squareview	
SunBrite	
Superscan	10093, 10864, 11944
Supreme	
SVA	
Sylvania 11864,	
-,,	11394 11886 11944 11963
Symphonic	10171, 11944
Svntax	
Tandy	
Tatung	
Technics	
Techview	
Teknika	
Telefunken	
TMK	
TNCi	
Toshiba 11524,	10156, 11256, 10845, 11156,
11356,	
TruTech	
TVS	
Venturer	
Victor	
Vidikron	
Vidtech	
Viewsonic	
	. 11627, 11742, 12014, 12087
Viore	11684, 12104, 12352
Vizio	. 11758, 10864, 10885, 11756
Wards	10054, 10178, 11156
Waycon	
Westinghouse 11712, 10451,	
	. 10885, 10889, 11300, 11577
	, 10885, 10889, 11300, 11577
White Westinghouse	, 10885, 10889, 11300, 11577 10463, 11661
	, 10885, 10889, 11300, 11577 10463, 11661

. 10178, 11145, 10145, 11661

# VCR-DVR / Magnétoscope - DVR

For a three-component remote control, program the DVR Codes on the DVD+VCR key. For a four-component remote control, program the DVR Codes on the DVR+AUX keys.

Pour une télécommande à trois composants, programmez les codes DVR sur la touche DVD•VCR. Pour une télécommande à quatre composants, programmez les codes DVR sur les touches DVR•AUX.

En los controles remotos para tres aparatos, programe los códigos DVR en la tecla DVD=VCR. En los controles remotos para cuatro aparatos, programe los códigos DVR en las teclas DVR+QUX

aparatos, programe los códigos DVR en las	tecla	s DVR•	AUX.	
Accurian				200
Admiral				
Adventura				200
Aiko				
Aiwa			20037.	200
Allegro				
America Action				
American High				
Audiovox	•••••		20037.	202
Calix				
Canon				
Carver				
CCE				
Citizen				
Craig				
Crosley				
Curtis Mathes 20				
Daewoo				
Denon				
DirecTV				
Durabrand				
Dynatech				
Electrohome				
Electrophonic				
Emerex				
Emerson				
Fuji				
Funai		20000	20502	215
Garrard				
GE		20060	20025	200
GFM				
Go Video				
GoldStar				
Gradiente				
Harley Davidson				
Harman/Kardon				
Headquarter				
Hitachi				
Hughes Network Systems				
Humax				
Instant Replay				
JVC				
KEC				
Kenwood			20067,	200

Kodak			20035,	2003
Lloyd's				2000
LXI				2003
Magnasonic				2059
Magnavox 20035, 2	0039, 20081, 20	0000.	20593.	2159
Marantz				
Marta				
Matsushita				
MEI				
Memorex 20035, 20162, 2				
MGA				
Minolta				
Mitsubishi				
Motorola				
MTC				
Multitech				
NEC				
Nikko				
Olympus				
Optimus 2				
Panasonic2				
Penney				
Pentax				
Philco				
Philips				
Pilot				
Pioneer				
Polk Audio				
Portland				
Presidian				
Proscan				
Pulsar				
Quarter				
Quartz				
Quasar				
RadioShack				
Radix				
Randex				
RCA	20060, 20	042,	20202,	2088
Realistic2				
ReplayTV			20614,	2061
Runco				
Samsung			20739,	2004
Sanky			20040	2002
			20048,	2003
Sansui				
SansuiSanyo			20000,	2006
			20000,	2006 2004
Sanyo Scott			20000,	2006 2004 2004
Sanyo	0035, 20037, 20		20000, 20045, 20042,	2006 2004 2004 2004
Sanyo         Scott           Sears         2           Sharp         2	0035, 20037, 20	0000,	20000, 20045, 20042, 20048,	2006 2004 2004 2004 2084
Sanyo	0035, 20037, 20	0000,	20000, 20045, 20042, 20048, 20614,	2006 2004 2004 2004 2084 2081
Sanyo           Scott           Sears         2           Sharp           Sonic Blue           Sony	20032, 20	0000,	20000, 20045, 20042, 20048, 20614, 20000,	2006 2004 2004 2004 2084 2061 2063
Sanyo	20032, 20	0000,	20000, 20045, 20042, 20048, 20614, 20000,	2006 2004 2004 2004 2084 2061 2063 2004
Sanyo	0035, 20037, 20 20032, 20 0081, 20000, 20	0000,	20000, 20045, 20042, 20048, 20614, 20000,	2006 2004 2004 2004 2084 2061 2063 2004 2159
Sanyo         Scott         Sears       2         Sharp       Sonic Blue         Sony       STS         Sylvania       20035, 2         Symphonic       Symphonic	20035, 20037, 20 20032, 20 20081, 20000, 20	0000,	20000, 20045, 20042, 20048, 20614, 20000, 20593, 20593,	2006 2004 2004 2004 2084 2061 2063 2004 2159 2159
Sanyo	20035, 20037, 20 20032, 20 20081, 20000, 20	0000,	20000, 20045, 20042, 20048, 20614, 20000, 20593, 20593,	2006 2004 2004 2004 2084 2061 2063 2004 2159 2003
Sanyo         Scott         Sears       2         Sharp       Sonic Blue         Sony       STS         Sylvania       20035, 2         Symphonic       Symphonic	20035, 20037, 20 20032, 20 20081, 20000, 20	0000,	20000, 20045, 20042, 20048, 20614, 20000, 20593, 20593,	2006 2004 2004 2004 2084 2061 2063 2004 2159 2003 2000

Teknika	
Thomas	
Tivo	
Toshiba	
Totevision	20037
Vector	
Vector Research	
Video Concepts	
Videomagic	20037
Villain	
Wards	. 20060, 20035, 20048, 20081, 20000, 20042
XR-1000	20035, 20000
Yamaha	
7enith	20037, 20039, 20000

## DVD

Accurian	
Aiwa	
Akai	
Alco	30790
Allegro	30869
Apex Digital 30672, 30794, 30796, 30797, 31056	5, 31061
Audiovox 30790, 31041	
Axion	
Blue Parade	
Broksonic	
California Audio Labs	
Cinea	
CineVision	
Citizen	
Coby 30778, 31086, 31107, 31177	7, 31628
Craig	
Curtis Mathes	31087
CyberHome	
Daewoo 30869	9, 31169
Denon 30490	), 30634
Disney 30675	5, 31270
Emerson 30591	1, 30675
Enterprise	30591
Funai	
GE 30522	2, 30815
GFM	
Go Video 30744, 30715, 30741, 30869	
Go Vision	
GoldStar 30741	
Grundig	30539
Harman/Kardon 30582	
Hello Kitty	30831
Hitachi	3, 30664
Hiteker	
Insignia 30675, 32095, 32428	3, 32596
Integra 30571	I, 31769
JVC 30558, 30623, 30867	7, 32365

Kenwood	
	3, 30539, 30646, 30675, 31177, 31354, 31506
Manager	
iviemorex	
	30741
Olevia	32331
	30503, 31769
Oppo	30575
	30490, 30503, 30703, 31579, 31641, 31762
Philco	30675
Philips	. 30503, 30539, 32056, 30646, 30675, 31267,
	30522, 30571, 30790, 30822, 31769, 32213
	30869
Rotel	30623
Samsung 30490	
Samsung 30490 32489	
Samsung 30490 32489 Sansui	
Samsung 30490 32489 Sansui	
Samsung 30490 32489 Sansui Sanyo	
Samsung 30490 32489 Sansui Sanyo Schneider	
Samsung 30490 32489 Sansui Sanyo Schneider Sharp	
Samsung 30490 32489 Sansui Sanyo Schneider Sharp	30623 , 30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329, 30695 30695 30646 30630, 30675, 32250
Samsung 30490 32489 Sansui Sanyo Schneider Sharp Sherwood	
Samsung 30490 32489 Sansui Sanyo Schneider Sharp Sherwood Shinsonic	30623 , 30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329, 30695 30695 30630, 30675, 32250 31043 30533 30839
Samsung 30490 32489 Sansui	30623 , 30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329, 30695 30695 30640 30630, 30675, 32250 31043 30533 30533 30864, 31033, 31070, 31431, 31516, 31633
Samsung 30490 32489 Sansui	
Samsung 30490 32489 Sansui	30623 , 30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329, 
Samsung 30490 32489 Sansui	30623 , 30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329, 30695 30695 30646 30630, 30675, 32250 31043 30533 30869 3, 30864, 31033, 31070, 31431, 31516, 31633 30675 30675
Samsung 30490 32489 Sansui	30623 , 30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329, 30695 30695 30646 30630, 30675, 32250 31043 30533 30864, 31033, 31070, 31431, 31516, 31639 30675 30675 30679 30790
Samsung 30490 32489 Sansui	30623 , 30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329, 
Samsung 30490 32489 Sansui	30623 , 30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329, 30695 30695 30696 30646 30630, 30675, 32250 31043 30533 30869 3, 30864, 31033, 31070, 31431, 31516, 31633 30675 30675 30790 30490, 30703 30503, 30695, 31154, 31769, 32271
Samsung 30490 32489 Sansui Sanyo Schneider Sharp Sharp Sherwood Shisonic Sonic Blue Sony 30533 Sylvania Symphonic Teac Teac Teachnics Theta Digital Toshiba Urban Concepts	30623 ,30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329, 30695 30695 30646 30630, 30675, 32250 31043 30533 30864, 31033, 31070, 31431, 31516, 31633 30675 30675 30675 30790 30790 30790 30791 30791 30791 30791 30791
Samsung 30490 32489 Sansui Sanyo Schneider Sharp Sherwood Shinsonic Sonic Blue Sony 30533 Sylvania Symphonic Teac Technics Theta Digital Toshiba Urban Concepts Venturer	30623 , 30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329, 30695 30695 30646 30646 30630, 30675, 32250 31043 30533 30869, 31033, 31070, 31431, 31516, 31633 30675 30675 30790 30490, 30703 30571 30503, 30695, 31154, 31769, 32277
Samsung 30490 32489 Sansui	30623 , 30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329,
Samsung 30490 32489 Sansui Sanyo Schneider Sharp Sherwood Shinsonic Sonic Blue Sony 30532 Sylvania Symphonic Teac Technics Theta Digital Toshiba Urban Concepts Venturer Viore Viore	30623 , 30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329,
Samsung 30490 32489 Sansui Sanyo Schneider Sharp Sherwood Shinsonic Sonic Blue Sony 30533 Sylvania Symphonic Teac Teac Technics Theta Digital Toshiba Urban Concepts Venturer Viore Vizio Vizio Xbox	30623 , 30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329,
Samsung 30490 32489 Sansui Sanyo Schneider Sharp Sherwood Shinsonic Sonic Blue Sonic Blue Sony 30533 Sylvania Symphonic Teac Teac Technics Theta Digital Toshiba Urban Concepts Venture Viore Viore Vizio Xyamaha	30623 , 30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329,
Samsung 30490 32489 Sansui Sanyo Schneider Sharp Sherwood Shinsonic Sonic Blue Sonic Blue Sony 30533 Sylvania Symphonic Teac Teac Technics Theta Digital Toshiba Urban Concepts Venture Viore Viore Vizio Xyamaha	30623 , 30573, 30199, 30820, 31075, 31470, 32329,

# Satellite/Satélite

Bell ExpressVu		507
Crossdigital		511
DirecTV 51377, 50392, 50566, 50639, 5	1142, !	5024
50749, 51749, 51856, 51076, 51109, 5	51442,	516
Dish Network5	50775,	517
Dishpro 5	50775,	517
Echostar 5	50775,	517
Expressvu5	50775,	517
GE		
General Instrument		508
GOI	50775,	517
HTS5	50775,	517
Hughes Network Systems 51142, 50749, 5	1749,	514
Jerrold		508
JVC	50775,	517
Mitsubishi		507
Motorola		508
Next Level		508
Panasonic5	50247,	507
Philips 51142, 50749, 51749, 5	1076,	514
Proscan5	50392,	505
RadioShack		
RCA 50392, 50566, 5	50855,	501
Samsung 51377, 51276, 51109, 5	1442,	516
Sony		
Star Choice		508
Tivo5	51142,	514
Toshiba 50749, 5	1749,	507
Voom		508
Zenith		

Cable / Câble			
Amino	51602, 51822		
right House			
able One	51376, 51877		
ablevision	51376, 51877, 51006		
harter			
isco			
Comcast	51376, 51877, 51982, 52576		
ox	51376, 51877		
Digeo	51187, 52187		
Director			
ieneral Instrument	50476		
3 Micro	51602		
nsight	51376, 51877		
errold	50476		
(nology			
/lediacom	51376, 51877		
/lotorola	51376, 50476, 51187		
/lyrio	51602, 51822		
ace			

Panasonic	5198
Pioneer	51877, 5087
Rogers	5187
Scientific Atlanta	51877, 5087
Sejin	5160
Shaw	5137
Sony	5100
Suddenlink	51376, 5187
Time Warner	51376, 51877, 5218
Tivo	5257
WideOpenWest	5187

Video Accessories (Media Centers, Videogames, etc.) / Accessoires de vidéo (centres de médias, jeux vidéo, etc.) / Accessorios de vídeo (Centros de entretenimiento, videoconsolas, etc.)

. 52185

Access HD ..

ADB	5225
Airlink 101	5249
Alpha Digital	5218
Amino	51481, 5248
AMTC	5218
Apex Digital	5247
Apple	5261
Artec	
AT&T	5085
CASTi	5230
Channel Master	5236
Cisco	5234
Coby	5266
Coship	5248
Daewoo	5233
Davtek	5230
	5230
	5247
	5247
	5156
Evolution	5247
GE	52360, 5245
Goodmind	5245
Gridlink	5234
Insignia	5141
	5148
Lasonic	5234
LG	5141
Magnavox	5156
Memorex	5248
MicroGEM	5248
Motorola	50858, 5237
Philco	5156
RCA	52325, 5245
Samsung	51490, 5259
	5234
	50858, 5234
Complete	5148

Sylvania	51563
Tivax	
Ventura	5245
Venturer	5245
Verizon	5237
Winegard	5245
Zenith	5141
Zentech	5249
Zinwell	5248

#### Digital TV Converter Boxes / Boîtes de conversion pour TV numérique / Convertidores Digitales

Access HD	85
Airlink 101 524	
Alpha Digital	
AMTC	
Apex Digital	
Artec 524	
CASTi	
Channel Master	
Coby	
Coship	
Daewoo	38
Daytek	
Digital Stream	
Dish Network	70
Echostar	70
Evolution 524	79
GE 52360, 524	50
Goodmind	50
Gridlink 523	48
Insignia 514	15
Lasonic 523	48
Magnavox 515	63
Memorex 524	86
MicroGEM 524	89
Philco	63
RCA 52325, 524	54
Samsung 525	92
Sansonic	48
Sylvania 515	63
Tivax 521	85
Ventura	54
Venturer	54
Winegard 524	
Zenith	
Zentech	
Zinwell 524	88

© 2010 Audiovox Accessories Corporation

#### UEI\_2010\_36K\_Codes\_00

Trademark(s) ® Registered / Marque(s) de commerce déposée(s)® / Marca(s) Registrada(s)